

HOLGA 120 シリーズ用パーフォレーション撮影巻き上げ目盛り

有限会社オーバードライブ

<http://over-drive.co.jp/photograph/>

- 1 紙面下にある丸い目盛りを一つだけ綺麗に切り抜きます。
- 2 目盛りの裏側に両面テープを貼ります。
- 3 巻き上げツマミに目盛りを貼り付けます。このとき目盛りのドットが本体の角を指すようにします。この角で目盛りを読取ます。下の写真を参考にしてください。
- 4 ツマミを回して目盛りの「4S」が本体の角に来るようにします。
- 5 フィルム室の左側に35mmフィルムを入れます。このときフィルムが中央に来るようにパトローネの上下に適当な詰め物をします。
- 6 フィルム室の右側には巻き上げ用の120フィルムの軸を入れ、35mmフィルムの先を粘着テープか、上手く絡めるかして固定し、巻き上げノブを一回転させます。
- 7 裏蓋を閉めて巻き上げツマミを約一周半させて目盛りを「1」にします。このときクリック音が42回カチッと鳴っているはずですが。
- 8 一コマ撮影します。ツマミを回して目盛りの「2」を「1」のあったところまで動かします。※ツマミは必ず一回転以上させます。←鉄則
- 9 ニコマ目以降も同様にしてツマミが回らなくなったら終わりです。ダークバックの中か暗室でフィルムを巻き戻して現像に出します。

※ 印刷の際は縮小せずに等倍を選択してください



カメラ本体の角に「1」を合わせて貼っています

