

# Caffenol-C-M, -C-H, -C-L処方

by imagesfrugales 2010 <http://caffenol.blogspot.com>

	C-C-M	C-C-H	C-C-L
無水炭酸 ナトリウム	54g/l	54g/l	16g/l
ビタミンC	16g/l	16g/l	10g/l
ブロムカリ	無し	1g/l	1~2g/l※
インスタント コーヒー	40g/l	40g/l	40g/l
用途	ISO100までの低感 度用。増感(通常使 用で4倍増感できま す)。	一般用途。増感。 低かぶり。	一般用途。増感。 放置現像。低pH。 低かぶり。微粒 子。高コントラス ト。
20℃時の 処理時間	15分	15分	70分
攪拌	初めに10回、その 後は1分毎に3回	初めに10回、その 後は1分毎に3回	初めに10回、その 後は放置
注釈	簡単に現像液を作 れて簡単に使えま す。そして確実で す。		※現像が均質にな らないときのみブ ロムカリを1g以上 入れる。 5分前浴する。
全体的な 注釈	確実にコーヒーを溶くには数分かかります。作った現像液は保存せずすぐに使ってください。薬品は表の順番に入れてください。水質が不安ならミネラル除去された水を使ってください。温度が異なる場合は時間を調整してください。正確に計ってください。特にC-C-Lでは。		